

SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz

Verze:

Datum

Kód:

Shift_{s.r.o.}

iron

Strana 1 (celkem 10)





1. ÚVOD

Z-5R kontrolér je používán v systémech pro kontrolu přístupu (ACS). Pracuje autonomně a může ovládat přídržné magnety i elektrické zámky. Ke kontroléru můžeme k němu připojit čtečky Dallas (DS1990A) a také bezkontaktní čtečky emulující protokol iButton. Ke kontroléru Z-5R můžeme připojit následující komponenty:

- Bezkontaktní čtečka komunikující protokolem iButton (emulace DS1990A);
- Kontaktní čtečka čipů Dallas;
- Přídržný elektromagnet;
- Elektromechanický zámek;
- Odchodové tlačítko (v klidu otevřeno);
- Externí bzučák, externí optická signalizace LED (funkce je stejná jako ta vestavěná na plošném spoji PCB);
- Detektor otevření dveří.

2. OBSAH

1.	Úvod	1	2
2.	Obsa	ah	2
3.	Spec	ifikace	3
4.	Činn	ost zařízení	1
4.	1.	Stavy čipů mohou být následující:	1
4.2	2.	Provozní režimy kontroléru Z-5R	1
4.3	3.	Příklady instalace ACS na jedny dveře	1
4.4	4.	Optická a akustická signalizace na kontroléru	1
5.	Prog	ramování	1
5.3	1.	Tabulka 2: Programovací režimy	5
5.2	2.	Režim 1. Přidání Normálního čipu a Blokovacího čipu (1 M)	5
5.3	3.	Režim 2. Přidání Master čipu (1 m, 1 M)	5
5.4	4.	Režim 3. Smazání jednotlivého čipu pomocí Master čipu (2 m, 1 M)	5
5.	5.	Režim 4. Smazání celé paměti pomocí Master čipu (3 m, 1 M)	ō
5.0	5.	Režim 5. Nastavení doby otevření dveří (4m)	õ
5.	7.	Režim 6. Blokovací režim (1B)	ō
5.8	3.	Režim 7. Akceptační režim (5m)	ō
5.9	Э.	Režim 8. Uložení paměti kontroléru do čipu DS1996L (1m, 1M)	ō
5.3	10.	Režim 9. Nahrání dat z čipu DS1996L do paměti kontroléru	7
6.	POU	ŽITÍ PŘEPÍNAČŮ (Obrázek 3)	7
6.3	1.	Pozice 1:	7
6.2	2.	Pozice 2 (CLR)	7
6.3	3.	Pozice 3 (ADD)	7
6.4	4.	Pozice 4	7
6.	5.	Pozice 5	7
7.	Mon	táž a zapojení	3
8.	OBSA	AH BALENÍ	9
9.	Prov	ozní podmínky	9
10.	0	mezení záruky	9
11.	Рс	oznámky	כ





SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Ví	SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, www.shift.cz			
Kód:	Verze:		Dat
Z-5R	0119		13.6.



3. SPECIFIKACE

Protokol připojení externích čteček:	iButton (Dallas Touch Memory)		
Maximální počat podporovaných činů:	1 364; (celkový počet čipů všech druhů – Master, Normální,		
	Blokovací)		
Podpora čipů DS1996L	ANO		
Signalizace provozních a programovacích režimů:	Akustická a Optická		
Ovládání externí LED a bzučáku:	ANO		
Výstup:	Unipolární tranzistor (FET), do 5A		
Přepínač pro volbu typu zámku (přídržný magnet nebo el.			
zámek):	ANO		
Čas otevření dveří (nastavitelný):	0 – 25,5 s (továrně 3 s)		
Napájecí napětí:	8 - 18 V DC		
Klidová spotřeba:	45 mA		
Rozměry pouzdra:	65 x 65 x 20 mm		
Rozměry plošného spoje (PCB):	46 x 26 x 15 mm		
Materiál pouzdra (u zap <mark>ouzdřené</mark> ho modelu):	ABS plast		



Rozměry pouzdra



Rozměry plošného spoje (PCB)

Tabulka 1. Popis svorek			
Číslo	Svorka	Popis	
		Externí bzučák. Použijte bzučák na 12V DC s odběrem maximálně 50 mA. Plusová	
1	ZUMM	svorka bzučáku je připojena na napájecí svorku +12V a mínusová svorka na tuto	
		svorku.	
2	TM	Externí čtečka.	
3	GND	Signální zem pro připojení společného vodiče externí čtečky, čidla otevření dveří a	
		odchodového tlačítka.	
4	FXIT	Odchodové tlačítko. Zkratováním této svorky na signální zem dojde k uvolnění dveří.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Doporučujeme pou <mark>žití kabelu s kroucenými páry (TP).</mark>	
5	IED	Externí LED. Výstu <mark>pní proud</mark> je omezen na 20 mA, takže může být LED připojena bez	
<u> </u>		rezistoru. Plusová svorka LED je připojena na tuto svorku a mínusová na GND.	
6	LOCK	Svorka pro připojení mínusového vodiče cívky zámku.	
7	+12V	+12 V; pro připojení plusu napájení, nebo plusu cívky zámku.	
8	GND	Silová zem. Pro připojení mínusu napájení.	
		Připojení čidla otevření dveří. Doporučujeme použití kabelu s kroucenými páry (TP).	
0		Použití čidla umožňuje dřívější vypnutí zvuku kontroléru a šetření energie vypnutím	
9		napájení elektrického zámku po otevření dveří nebo zapnutí napájení přídržného	
		magnetu jen při zavření dveří.	

Pro omezení interferencí by měl být pro připojení externí čtečky použit kabel s kroucenými páry (například UTP CAR5). Když čtečku připojujeme pomocí protokolu iButton, je jeden vodič kabelu UTP připojený na zem (GND). Druhý vodič je využit pro přenos signálů a je připojen na svorku TM kontroléru (Obrázek 4. a 5.).

Pro napájení čtečky může být použit druhá pár kabelu. Nevyužité vodiče kabelu můžete připojit mezi svorku GND čtečky a kontroléru.



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-\ Tel.: +420 596 639 361, fax: +420 596 639 363, w	Chift		
Kód:	Verze:	Datum	
Z-5R	0119	13.6.2019	

4. ČINNOST ZAŘÍZENÍ

Kontrolér může pracovat s kontaktními čipy DS1990A (DALLAS) a také s bezkontaktními čipy nebo kartami různých standardů (EM-Marine, Mifare atd.). Připojené čtečky musí podporovat protokol iButton (emulace čipů DS1990A) pro přenos kódu do kontroléru. Činnost systému ACS je závislá na přítomnosti nebo absenci ID čipu a stavu čipu paměti kontroléru. ID čipu je někdy nazýván "klíč". Čipem v rozumíme identifikační médium, tedy karty, přívěšky atd. Dále budeme v dokumentu používat pojmy "čip" a "klíč" jako ekvivalentní pojmy (například můžeme říct "přilož čip" nebo také "přilož klíč"). Seznam čipů (klíčů) společně s jejich stavy uložený v paměti kontroléru nazýváme ACS databáze.

Při práci s kontrolérem Z-5R je každý nový čip ukládán <mark>společně s jeho</mark> stavem (přístupovými právy). Stav je definován při režimu programování při prvním přiložení čipu. Pokud chceme stav čipu změnit, musíme ho smazat z paměti kontroléru a znovu přidat s novým stavem. Mějte na paměti, že pro smazání Master čipu, musí být smazána nebo přepsána celá paměti kontroléru (ACS databáze).

4.1. Stavy čipů mohou být následující:

Master čip – používá se jen pro programování kontroléru Z-5R (nepoužívá se pro přístup).

Normální čip – používá se pro přístup (běžní uživatelé) pokud není systém v Blokovacím režimu.

- Blokovací čip – používá se pro přístup (i v Blokovacím režimu) a také pro zapnutí nebo vypnutí Blokovacího režimu. Poznámka: Blokovací čip otevírá zámek při oddálení od čtečky.

Nový kontrolér Z-5R má paměť prázdnou. Abychom mohli kontrolér používat, musíme nejdříve vytvořit Master čip, který bude používán pro programování kontroléru. Postup vytvoření čipu popisujeme dále v textu.

4.2. Provozní režimy kontroléru Z-5R

Standardní režim – přístup je umožněn použitím Normálního a Blokovacího čipu.

- Blokovací režim – přístup je umožněn použitím Blokovacího čipu. Normální čipy mají přístup zakázán. Tento režim můžeme použít v případě, kdy potřebujeme zajistit vstup jen pro vybranou skupinu lidí.

- Akceptační režim (učící) – přístup je umožněn pro existující Normální a Blokovací čipy a také pro nové čipy. Nově použité čipy se zapíší do paměti jako Normální čipy a po opuštění tohoto režimu budou dále akceptovány jako Normální čipy. Tento režim můžeme použít, pokud je nutné smazat paměť kontroléru nebo jej vyměnit za nový a nemusíme vybírat čipy od jednotlivých uživatelů.

Přepínací režim – každým přiložením čipu je přepnuto napájení zámku (zapnuto/vypnuto). Vypnutí napájení zámku je signalizováno jedním krátkým pípnutím a zapnutí čtyřmi signály. Tento režim je možné použít při použití přídržných magnetů ale také s jinými typy zámků. Nicméně některé zámky nejsou pro tento režim vhodné a použití tohoto režimu může způsobit poruchu.

4.3. Příklady instalace ACS na jedny dveře

A: Vstup přes čtečku EM-Marine odchod pomocí Odchodového tlačítka:

- Na vstupu: čtečka Matrix II
- Na výstupu (odchodu): Odchodové tlačítko

B: Vstup i odchod přes čtečku EM-Marine:

Čtečka instalovaná uvnitř (sloužící pro odchod) je připojena paralelně se vstupní čtečkou na stejné svorky. Odchodové tlačítko není potřebné.

4.4. Optická a akustická signalizace na kontroléru

Když je čip přiložen ke čtečce:

- Pokud je čip uložen v databázi kontroléru Z-5R – Zelená LED bliká, bzučák pípá a zámek je uvolněn na nastavenou dobu (nebo dokud se nepřepne čidlo otevření dveří).

Pokud čip není v databázi kontroléru Z-5R – Zelená LED dvakrát blikne a bzučák dvakrát pípne.

5. PROGRAMOVÁNÍ

Pozor: Před programováním kontroléru se ujistěte, že je ke kontroléru připojena čtečka DALLAS nebo jiná čtečka podporující protokol iButton.

Inicializace kontroléru

Připojte ke kontroléru napájení (databáze čipů musí být prázdná).

Po dobu 16 sekund uslyšíte krátká pípnutí, to signalizuje, že je databáze čipů prázdná a je aktivován režim pro přidání Master čipů. Dokud kontrolér pípá, přiložte ke čtečce čip, který bude uložen jako nový Master čip. Kontrolér přestane pípat a to znamená, že je první Master čip uložen. Pro přidání dalších Master čipů přikládejte další čipy, prodleva mezi přiložením čipu nesmí být delší než 16 sekund. Uložení každého čipu je potvrzeno krátkým pípnutím.



Režim přidání Master čipů je automaticky ukončen po 16s nečinnosti. Ukončení režimu přidání Master čipů je signalizováno čtyřmi krátkými tóny.

Při následujících operacích bude Master čip používán pro programování; pokud není Master čip úspěšně vytvořen, opakujte inicializační proceduru popsanou výše. Je zapotřebí si uvědomit, že režim přidání Master čipů je možné jen při zapnutí napájení, pokud je databáze čipů (v kontroléru) prázdná (není uložen žádný normální, Master ani Blokovací čip). Při ztrátě Master čipu je nutné celou databázi kontroléru vymazat.

Obecná pravidla programování

Pro přepnutí kontroléru do požadovaného programovacího režimu použijeme krátké přiložení (méně než 1s) nebo dlouhé přiložení (přibližně 6s) Master čipu.

Programovací režim je ukončen po uplynutí časového intervalu (cca 16s) od posledního přiložení čipu. Návrat kontroléru do normálního režimu je potvrzeno čtyřmi krátkými pípnutími.

5.1. Tabulka 2: Programovací režimy

Režimy		Aktivace režimu 👝	Legenda	
Programování pomocí Master čipu				
1.	Přidání Normál <mark>ního a Bloko</mark> vacího čipu	1 M	15 – počet přiložení čipu	
2.	Přidání Master čipu	1 m, 1 M		
3.	Smazání jednotlivého Normálního nebo	2 = 1 M	Význam písmen:	
	Blokovacího čipu		N/n – Normální čip	
4.	Smazání celé paměti	3 m, 1 M	B/b – Blokovací čip	
5.	Nastavení času otevření dveří	4 m	M/m – Master čip	
6.	Blokovací režim	1 B	Malá píamana krátká	
7. /	Akceptační režim	5 m	nale pismeno – kraike	
8.	Nahrání paměti kontroléru na čip DS1996L	1m 1M	prilozeni (<1 s).	
9.	Nahrání informací z čipu DS1996L do paměti	Inicializace po	Velké písmeno – dloubé	
I	kontroléru	připojení napájení	přiložení (cca 6 s)	
Prog	gramování pom <mark>ocí př</mark> epínačů (Obrázek 3.)			
1.	Elektromechan <mark>ický zámek</mark>	Pozice 1	Neumísťujte propojku do	
2.	Smazání ce <mark>lé</mark> paměti	Pozice 2	pozic, které nejsou popsány.	
3.	Přidání Normálního čipu bez Master čipu	Pozice 3	Mohlo by to mít za následek	
4.	Přídržný magnet	Pozice 4	zničení zařízení.	
5.	Přepínací režim	Pozice 5		

5.2. Režim 1. Přidání Normálního čipu a Blokovacího čipu (1 M)

Přiložte Master čip (dlouhé přiložení). Při přiložení čipu kontrolér vydá krátký signál, který signalizuje, že byl identifikován Master čip. Čip necháme přiložený a po cca 6s vydá kontrolér druhý krátký signál, který signalizuje, že kontrolér vstoupil do režimu pro přidání Normálních a Blokovacích čipů. Odebereme Master čip. Nyní můžeme přidávat jednotlivé Normální a Blokovací čipy. Prodleva mezi přiložením jednotlivých čipů nesmí přesáhnout 16s. Přidání nového čipu je signalizováno krátkým signálem. V případě, že požadujeme vytvořit Blokovací čip, necháme jej přiložený po dobu přibližně 9 s. Dlohé pípnutí signalizuje vytvoření Blokovacího čipu. Pokud je už čip v paměti uložen, kontrolér pípne dvakrát. Ukončení režimu přidávání čipu je realizováno překročením časového limitu 16s od posledního přiložení čipu. Ukončení režimu programování Normálních a Blokovacích čipů je signalizováno čtyřmi krátkými signály.

5.3. Režim 2. Přidání Master čipu (1 m, 1 M)

Krátce přiložíme Master čip. Kontrolér krátce pípne (Master čip byl rozpoznán). Abychom vstoupili do režimu přidání Master čipu musíme do 6 sekund znovu přiložit a podržet Master čip (dlouhý dotek). Při druhém přiložení Master čipu vydá kontrolér dva signály, po 6 sekundách přejde kontrolér do režimu přidávání Master čipů. To je signalizováno jedním pípnutím. Nyní můžete postupně přikládat nové Master čipy, přičemž prodleva mezi jednotlivými přiloženími nesmí být delší než 16 sekund. Při každém přiložení čipu vydá kontrolér krátký potvrzovací signál. Pokud je čip už v paměti uložen jako Master čip, kontrolér žádný signál nevydá. Pro ukončení režimu přidání Master čipů, ponechte čtečku po dobu 16 sekund bez činnosti. Opuštění režimu přidávání Master čipů je signalizováno sérií čtyř krátkých signálů.

5.4. Režim 3. Smazání jednotlivého čipu pomocí Master čipu (2 m, 1 M)

Přiložte dvakrát po sobě krátce Master čip ke čtečce. Při prvním přiložení kontrolér krátce pípne, při druhém přiložení pípne dvakrát. Abychom vstoupili do režimu mazání jednotlivého čipu, musíme do 6 sekund znovu přiložit a podržet Master čip (dlouhý dotek). Při třetím přiložení Master čipu vydá kontrolér tři signály, po 6 sekundách ještě jeden signál. Následně kontrolér přejde do režimu mazání jednotlivého čipu. Nyní můžeme přikládat jednotlivé standardní čipy, které chceme vymazat z paměti, přičemž prodleva mezi



jednotlivými přiloženími nesmí být delší než 16 sekund. Kontrolér potvrdí smazání každého čipu krátkým pípnutím, pokud čip není v paměti, pípne kontrolér dvakrát. Pro ukončení režimu přidání Master čipů, ponechte čtečku po dobu 16 sekund bez činnosti, nebo přiložte znovu Master čip. Opuštění režimu přidávání Master čipů je signalizováno sérií čtyř krátkých signálů.

5.5. Režim 4. Smazání celé paměti pomocí Master čipu (3 m, 1 M)

Přilož třikrát krátce Master čip. Při prvním přiložení kontrolér vydá jeden krátký zvuk, při druhém dva a při třetím tři. V intervalu do 6-ti sekund přiložte a podržte znovu Master čip (dlouhé přiložení). Při čtvrtém přiložení kontrolér vydá čtyři krátké zvuky a za šest sekund sérii krátkých pípnutí. To signalizuje, že je kontrolér zcela vymazán a opustil programovací mód. Při příštím připojení napájení vstoupí kontrolér automaticky do režimu programování, protože je databáze čipů prázdná.

Poznámka: Když je smazaná celá databáze čipů, naprogramovaný čas otevírání dveří není resetován.

5.6. Režim 5. Nastavení doby otevření dveří (4m)

Přilož čtyřikrát krátce Master čip. Při každém přiložení master čipu vydá kontrolér odpovídající počet signálů (při prvním jeden, druhém dva ...). Po čtvrtém přiložení Master čipu kontrolér čtyřikrát pípne a vstoupí do režimu programování času otevření dveří. V intervalu do 6-ti sekund od posledního přiložení stiskněte odchodové tlačítko na dobu, kterou požadujete nastavit pro otevírání dveří. Když tlačítko pustíte, kontrolér pípne a uloží čas do paměti.

Poznámka: Pokud není odchodové tlačítko instalováno, zkratujte na požadovanou dobu pin 3 a 4.

5.7. Režim 6. Blokovací režim (1B)

V blokovacím režimu jsou akceptovány všechny Blokovací čipy a Normální čipy jsou zamítnuty. Blokovací režim je aktivován pomocí Blokovacího čipu (přidání Blokovacího čipu je popsáno v programovacím režimu 1.).

Blokovací čipy mohou být využity následovně:

- Jako normální čipy při běžném provozu, kdy jsou akceptovány všechny Normální i Blokovací čipy uložené v databázi.
- Pro aktivaci Blokovacího režimu, ve kterém jsou akceptovány jen Blokovací čipy.
- Pro opuštění Blokovacího režimu a návrat do Normálního režimu.
- Pro otevření dveří, když je systém v Blokovacím režimu.

Pro aktivaci Blokovacího režimu, prosím přiložte a podržte Blokovací čip na dobu cca 3s dokud neuslyšíte dlouhý nepřerušovaný tón, který potvrzuje přechod do Blokovacího režimu.

V tomto režimu není možný přístup pomocí Normálních čipů a při jejich použití vydá kontrolér sérii krátkých zvuků.

Pro deaktivaci Blokovacího režimu přiložte krátce Blokovací nebo Master čip, počkejte na sérii krátkých pípnutí nebo se krátce dotkněte Master čipem a uslyšíte sérii krátkých pípnutí.

Poznámka: Pokud dojde k výpadku napájení, když je systém v Blokovacím režimu, zůstane tento režim stále aktivní i po obnovení napájení.

5.8. Režim 7. Akceptační režim (5m)

Akceptační režim zapíše všechny přiložené čipy do paměti kontroléru. V tomto režimu jsou po přiložení čipu odblokovány dveře a čip je uložen do paměti kontroléru jako Normální čip. Tento režim se používá k obnově databáze v kontroléru bez nutnosti sbírání veškerých čipů od uživatelů. Pro aktivaci tohoto režimu musíte vytvořit Master čip.

Přilož pětkrát krátce Master čip. Při každém přiložení master čipu vydá kontrolér odpovídající počet signálů (při prvním jeden, druhém dva ...). Po pátém přiložení Master čipu kontrolér pětkrát pípne a do 6s ještě jednou dlouze. Nyní je kontrolér v Akceptačním režimu. Deaktivaci Akceptačního režimu provedeme přiložením opětovným Master čipu. Kontrolér vydá sérii krátkých zvuků – Akceptační režim je ukončen.

Poznámka: Pokud dojde k výpadku napájení, když je systém v Akceptačním režimu, zůstane tento režim stále aktivní i po obnovení napájení.

5.9. Režim 8. Uložení paměti kontroléru do čipu DS1996L (1m, 1M)

Pro načtení paměti a uložení jejího obsahu do čipu DS1996L, musí být ke kontroléru připojena čtečka DALLAS čipů (podívej se na obrázek 5.). Nejprve musí být paměť čipu DS1996L smazána a inicializována pomocí software BaseZ5R.

Nyní pomocí Master čipu aktivuj režim přidávání Master čipu (1m, 1M). Krátce přiložíme Master čip. Kontrolér krátce pípne (Master čip byl rozpoznán). Abychom vstoupili do režimu přidání Master čipu musíme do 6 sekund znovu přiložit a podržet Master čip (dlouhý dotek). Při druhém přiložení Master čipu vydá kontrolér dva signály, po 6 sekundách přejde kontrolér do režimu přidávání Master čipů. To je signalizováno jedním pípnutím. Nyní přiložte čip DS1996L a držte jej, dokud neuslyšíte sérii krátkých pípnutí. Nyní jsou data z kontroléru zkopírována na čip DS1996L. Teď můžeme pomocí adaptéru Z-Base nebo Z-2 EHR zkopírovat data do PC, případně nahrát do jiného kontroléru Z-5R.





5.10. Režim 9. Nahrání dat z čipu DS1996L do paměti kontroléru

Pro uložení informací na čipu DS1996L do paměti kontroléru, musí být ke kontroléru připojena čtečka DALLAS čipů (podívej se na obrázek 5.). Na čipu DS1996L musí existovat databáze, která byla načtena dříve z kontroléru nebo z PC pomocí programu BaseZ5R. Smažte databázi kontroléru pomocí Master čipu nebo přepínače. Vypněte a zapněte napájení. Naběhne inicializační režim. Přiložte a držte čip DS1996L ke čtečce DALLAS. Když jsou informace zkopírovány, uslyšíte sérii krátkých pípnutí. Celý proces netrvá více než 25 s pro maximální počet (1364) čipů.

6. POUŽITÍ PŘEPÍNAČŮ (OBRÁZEK 3)

Jedna zkratovací propojka je obsahem každého balení kontroléru Z-5R. Existuje pět aktivních pozic, do kterých můžete propojku nastavit (podívejte se na obrázek 3.).

6.1. Pozice 1:

Elektromechanický zámek – normálně bez napětí

Poznámka: Pokud provozujeme kontrolér s elektrickým (elektromechanickým) zámkem, dochází k velkým výkyvům napětí. Kontrolér je vybaven ochranou, ovšem při velké četnosti průchodů (více než 25 za 5 minut) může dojít k přehřátí této ochrany a otvírání dveří by bylo nefunkční. V tomto případě je vhodné doplnit paralelně k elektrickému zámku ochranou diodu.

6.2. Pozice 2 (CLR)

Smazání paměti kontroléru. Pro provedení smazání, vypněte napájení, zapojte přepínač do pozice 2 a napájení zapněte. Když je paměť kompletně vymazána, uslyšíte sérii krátkých zvuků. Doba otevření dveří je nastavena na tovární hodnotu (3s).

6.3. Pozice 3 (ADD)

Přidání Normálního čipu bez Master čipu. Pro provedení přidání čipu, vypněte napájení, zapojte přepínač do pozice 3 a napájení zapněte. Signál oznamuje přechod do režimu přidávání Normálních čipů. Nyní je možné zadávat Normální i Blokovací čipy bez použití Master čipu. Po 16-ti sekundách nečinnosti (nepřiložíme žádný čip) zazní série pípnutí, která oznamuje ukončení režimu přidávání čipů.

6.4. Pozice 4

Přídržný magnet – normálně pod napětím. Pokud není pozice osazena, zůstává funkce stejná.

Poznámka: Pokud provozujeme kontrolér s přídržným magnetem je magnet uvolněn, až při úplném vypnutí proudu. Pro účely zkrácení doby, za kterou je proud přerušen, je kontrolér vybaven zhášecím obvodem. Ovšem při velké četnosti průchodů (více než 25 za 5 minut) může dojít k přehřátí této ochrany a otvírání dveří by bylo nefunkční. V tomto případě je vhodné doplnit paralelně k elektrickému zámku ochranou diodu. To ovšem může způsobit prodloužení doby otevření přídržného magnetu o 1 až 3s. Pokud toto prodložení není akceptovatelné, instalujte varistor s napětím ≤ 14V a ztrátou ≥ 0,7 Joule (například V8ZA2P). Podívejte se na obrázek 6.).

6.5. Pozice 5

Přepínací režim – je aplikovatelný jen pro přídržné magnety. Vypněte napájení kontroléru, nastavte propojku do této pozice a napájení znovu zapněte. Nyní může být kontrolér ve dvou stavech: Zavřeno (napájení je zapnuto) a Otevřeno (napájení je vypnuto). Přepínání mezi těmito stavy probíhá při každém přiložení Normálního nebo Blokovacího čipu, který je uložen v databázi kontroléru. Kontrolér signalizuje přepnutí mezi režimy takto:

- Z Otevřeno na Zavřeno 1 krátké pípnutí
- Ze Zavřeno na Otevřeno 4 krátká pípnutí

Ovládaný přídržný magnet je připojen na svorky LOCK a +12V.

Poznámka: celý slot pro přepínání může být použit k připojení kontroléru k PC prostřednictvím adaptéru Z-2 Base. Po připojení můžeme kontrolér programovat prostřednictvím programu BaseZ5R.







7. MONTÁŽ A ZAPOJENÍ

Pro montáž kontroléru Z-5R dodržujte následující kroky:

- Otevřete pouzdro;
- Označte a vyvrtejte otvory pro pouzdro (Obrázek 1.);
- Připojte externí zařízení ke kontroléru pole schématu;
- Instalujte ochrannou diodu (Obrázek 6.). Při použití elektromechanického zámku nastavte propojku do pozice 1 (Obrázek 3.);
- Po připojení napájení vstoupí kontrolér do programovacího režimu a můžeme vytvořit Master čipy (Kapitola 4.);
- Instalujte kontrolér do pouzdra a zavřete víčko.



MatrixII

Obrázek 4. Připojení externí čtečky



Obrázek 5. Připojení čtečky DALLAS

Strana 8 (celkem 10)





Připojení externí čtečky nebo DALLASS





Obrázek 6: Připojení externích zařízení

8. OBSAH BALENI

- Kontrolér Z-5R: 1
- Pouzdro (u modelů s pouzdrem): 1
- Zkratovací propojka: 1

9. PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Provozní teplota -30 40°C;
 - Provozní vlhkost do 98% při 25°C;

Pokud jsou provozní podmínky rozdílné od výše uvedených, můžou se parametry zařízení lišit od uvedených hodnot. Kontrolér by neměl být vystaven dešti, přímému slunečnímu svitu, písku, prachu a kondenzaci vody.

OMEZENÍ ZÁRUKY 10.

Na zařízení se vztahuje plná záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje.

Záruka může být omezena z těchto příčin:

- Nedodržení instrukcí uvedených v tomto návodu;
- Zařízení je mechanicky poškozeno;
- Zařízení nese viditelné stopy po působení vlhkosti nebo agresivních chemikálií;
- Obvody zařízení nesou viditelné stopy po působení neautorizovaných částí.

V průběhu záruční doby opraví nebo vymění výrobce zdarma všechny vadné části, pokud byla závada způsobena výrobní vadou.







Strana 9 (celkem 10)



SHIFT s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Strana 10 (celkem 10)