



Rychlý průvodce



DIP 12	DIP 3	Hlasitost
* 00-Panel 1	* 0-Auto	MAX
01-Panel 2	1-Normal	•
10-Panel 3	DIP 45678	• STŘED
11-Panel 4	* 00000-ES	•
	00010-CZ	• OFF
	00100-	•
	- tóny	•
	ON	
	12345678	
	* tovární nastavení	

Pro více informací načtěte QR kód

