

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

Funkce zařízení:

A: Otevření el. zámku pomocí přiložení čipu

K otevření dveří dochází pomocí přiložení naprogramovaného čipu.

Po přiložení správného čipu bude LED kontrolka svítit po dobu aktivace zeleně.

Nastavení:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 3
- 5) Stisknout: #
- 6) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

Naprogramování čipu:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 1
- 5) Postupně přikládat nové čipy
- 6) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

B: Otevření el. zámku pomocí přiložení čipu + zadání kódu

K otevření dveří dochází pomocí přiložení naprogramovaného čipu a zadání platného kódu (přiřazeného k čipu).

Po kombinaci přiložení správného čipu bude LED svítit zeleně a po zadání správného kódu (do 10 sekund od přiložení čipu) dojde k otevření dveří. Ke každému čipu je továrně nastaven kód „8888“.

Nastavení:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 301
- 5) Stisknout: #
- 6) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

Naprogramování kódu ke konkrétnímu čipu:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 90
- 5) Přiložit čip
- 6) Zadat: *nový čtyřmístný kód*
- 7) Stisknout: #
- 8) Zadat: *nový čtyřmístný kód (potvrzení)*
- 9) Stisknout: #
- 10) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

C: Otevření el. zámku pomocí přiložení čipu nebo zadání kódu (tovární nastavení)

K otevření dveří dochází pomocí přiložení naprogramovaného čipu nebo zadání platného kódu.

Po přiložení správného čipu nebo po zadání správného kódu + stisknutí # bude LED kontrolka svítit po dobu aktivace zeleně.

U této volby je možný pouze **1 naprogramovaný kód**. Továrně je nastaven na „8888“.

Nastavení:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 302
- 5) Stisknout: #
- 6) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

Naprogramování čipu:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 1
- 5) Postupně přikládat nové čipy
- 6) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

Naprogramování kódu:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 5
- 5) Zadat: *nový čtyřmístný kód*
- 6) Stisknout: #
- 7) Zadat: *nový čtyřmístný kód (potvrzení)*
- 8) Stisknout: #
- 9) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

Další nastavení:

Nastavení času aktivace el. zámku (otevření dveří)

Nastavení doby otevření dveří v sekundách, továrně nastaveno na 3 sekundy.

Nastavení:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 4
- 5) Zadat čas: *sekundy (01-99)*
- 6) Stisknout: #
- 7) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

Naprogramování MASTER čipu

Master čip slouží k naprogramování dalších uživatelských čipů.

Nastavení:

- 1) Odpojit napájení (+12 V)
- 2) Stisknout a držet tlačítko RESET (zezadu klávesnice)
- 3) Připojit napájení
- 4) Po cca 2 sekundách pustit tlačítko RESET
- 5) Přiložit čip (bude nastaven jako MASTER)

Naprogramování uživatelských čipů pomocí MASTER čipu

- 1) Přiložit MASTER čip
- 2) Postupně přikládat nové čipy
- 3) Přiložit 2 x MASTER čip

Nastavení zařízení do režimu automatického ukládání uživatelských čipů

Tento režim po přiložení jakéhokoliv čipu otevře dveře a naprogramuje čip jako uživatelský.

Nastavení – zapnutí režimu:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 303
- 5) Stisknout: #
- 6) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)

Nastavení – vypnutí režimu:

- 1) Dlouze stisknout #
- 2) Stisknout: 12345
- 3) Stisknout: #
- 4) Zadat: 3xx (*dle požadovaného režimu – viz odst. A.; B: nebo C:)*
- 5) Stisknout: #
- 6) Dlouze stisknout # (červená LED bude blikat)